

Bedienungsanleitung Rollcontainer




Abb.: Beispiel

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Der Rollcontainer dient ausschließlich der Verwendung in geschlossenen Räumen.

Die Belastung je Schublade darf 15 kg nicht überschreiten.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Reinigung und Instandhaltung:

Reinigen Sie den Rollcontainer mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel.

Tauschen Sie defekte Komponenten des Rollcontainers nur gegen neue Originalteile des Herstellers aus.

Nehmen Sie keine baulichen Veränderungen am Rollcontainer vor.

Hinweise:

Der Lieferumfang beinhaltet einen festen und einen abklappbaren Schlüssel.

Der Rollcontainer ist mit einer Auszugsicherung versehen (d.h. es können nicht zwei oder mehr Schubladen gleichzeitig geöffnet werden)

Die Bedienungsanleitung muss unbedingt in unmittelbarer Nähe des Rollcontainers, an einem bekannten und leicht erreichbaren Ort aufbewahrt werden. Bei Nutzerwechsel ist die Bedienungsanleitung weiterzugeben.

Mit freundlichen Grüßen

Prenzlau, den 01.05.2023

Möbelwerke Prenzlau GmbH

Berliner Straße 24 – 26

17291 Prenzlau

Telefon: 03984 86 55 40

Fax: 03984 86 55 420

e-Mail: kontakt@moebelwerke-prenzlau.de

Internet: www.moebelwerke-prenzlau.de