


Bedienungsanleitung

Schrankserie Xiemo



Die Verstellung erfolgt in folgenden Schritten

1. Schritt: Position

Den Schrank an die gewünschte Position stellen.

2. Schritt: Ausrichten

Die Höhenausgleichschraube mit Hilfe eines Inbusschlüssels stellen, bis die entsprechende Höhe erreicht ist.

3. Schritt: Kontrolle

Die Kontrolle der Ausrichtung erfolgt mit einer Wasserwaage. Wenn die Ausrichtung abgeschlossen ist, wird das Loch mit der Verschlusskappe geschlossen.

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Der Schrank dient ausschließlich der Verwendung in geschlossenen Räumen.

Der Schrank ist somit auch nur für diesen Verwendungszweck bestimmt.

Eine andere oder drüber hinausgehende Benutzung gilt als **nicht** bestimmungsgemäß.

Reinigung und Instandhaltung:

Reinigen Sie den Schrank mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel.

Nehmen Sie keine baulichen Veränderungen am Schrank vor.

Mit freundlichen Grüßen

Möbelwerke Prenzlau GmbH

Berliner Straße 24-26

17291 Prenzlau

Telefon: 03984 865540

Fax: 03984 8655420

e-Mail: kontakt@moebelwerke-prenzlau.de

Internet: www.moebelwerke-prenzlau.de